


# Einstellungen Stimme

Klicken Sie auf die Menüleiste, **Einstellungen** und dann auf Sprachausgabe.



## Sprechen

Klicken Sie auf **Stimmen**, um eine Auswahl an installierten Stimmen aufzurufen und eine geeignete auszuwählen. Hören Sie sich die Stimmen vorher an, in dem Sie auf **Hörprobe** klicken. Zusätzliche Stimmen können hierüber aktiviert werden.

Klicken Sie auf **Konfigurieren**, um die Tonhöhe, Geschwindigkeit und Lautstärke einzustellen.

## Auditive Rückmeldung

Wählen Sie die Stimme für die **Auditive Rückmeldung** und Benachrichtigungen aus. Die Auditive Rückmeldung kann auch auf einen anderen Lautsprecher ausgegeben werden.

## Direkte Sprachausgabe

Texte in der Ausgabeleiste können automatisch nach jedem Satz, jedem Wort oder jedem Buchstaben ausgesprochen werden.

# Einstellungen

## Aussprache

Wen ein bestimmtes Wort nicht richtig ausgesprochen wird, können Sie dies im Menü **Aussprache** korrigieren.

Geben Sie das Wort in unveränderter Form in das linke Feld ein und in korrigierter Form ins rechte Feld. Klicken Sie auf **Test** um die korrigierte Aussprache anzuhören und korrigieren Sie es bei Bedarf erneut.

Haben Sie die richtige Aussprache gefunden, klicken Sie auf **Aussprache hinzufügen**.

Sie können eine beliebige Anzahl an Wörtern korrigieren und hinzufügen.