


# Einstellungen E-Mail



Mit Grid 3 können Sie E-Mails senden und empfangen. Nutzen Sie Ihr eigenes E-Mail-Konto. Klicken Sie auf die Menüleiste, dann auf **Einstellungen, Konten** und **E-Mail**.



Klicken Sie auf das Drop-Down Menü und wählen Sie Ihren Anbieter aus.

Wenn Sie ein Google- (Gmail), Microsoft- (Outlook.com) oder Yahoo-Konto haben, dann wählen Sie dies einfach aus dem Menü.

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und klicken auf **Test** um die Einstellungen zu prüfen.

Ihre E-Mails stehen Ihnen nun in Ihrem E-Mail-Raster zur Verfügung.

# Einstellungen

## E-Mail-Einstellungen

Falls Ihr E-Mail Anbieter nicht Google, Microsoft oder Yahoo ist, fügen Sie die IMAP- und SMTP-Adressen in die entsprechenden Felder ein.

Sie werden einige Informationen von Ihrem E-Mail Anbieter benötigen, die normalerweise im Supportbereich der Webseite zu finden sind. Suchen Sie nach E-Mail-Einstellungen oder E-Mail einrichten.

Die Informationen finden Sie auch, wenn Sie in einer Suchmaschine nach IMAP und SMTP suchen.

IMAP- und SMTP- Konten

### Eingehende

IMAP-Server-Adresse Anschluss 993

☐ An ☐ SSL nutzen

E-Mail-Adresse

Benutzername

Passwort

### Ausgehende

SMTP-Server-Adresse Anschluss 587

☐ An ☐ SSL nutzen

☐ An ☐ Authentifizierung verwenden

☐ An ☐ Diesen Benutzernamen und dieses Passwort verwenden

**Verbindung testen**  
Überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen

Zu E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort müssen Sie noch folgendes angeben:

- Die Serveradressen und Ports für Ihre ein- und ausgehenden E-Mails.
- Die Sicherheits- und Authentifizierungsanforderungen (ob SSL erforderlich ist und die Authentifizierung für ausgehende E-Mails).

Klicken Sie auf **Testen**, um Ihre Einstellungen zu überprüfen.